

ソフトとクローザー取り付け説明



①両端のL型金具を取り付けます。





上記画像の向きは左先がセンターに閉まる側で、よって右側のドア用です。
もう一本はこの向きを裏表逆にしてL型金具を取り付けて下さい。

